

МОНТАЖ ОХРАННЫХ СИСТЕМ PANDORA/PANDECT НА АВТОМОБИЛИ FORD FOCUS 3.



Настоящее описание носит исключительно
рекомендательный характер.

Демонтаж элементов салона для установки и подключения системы.

Компоненты и точки подключения системы располагаются за вещевым ящиком.



Для подключения и размещения блока системы, необходимо снять вещевой ящик.
Крепится вещевой ящик на саморезах.



Данное описание носит исключительно рекомендательный характер.

Установка блока системы.

Блок системы устанавливается на металлическую балку за вещевым ящиком.



Крепление блока осуществляется с помощью пластиковых стяжек.

Блок системы должен быть жестко закреплен на металлической балке за вещевым ящиком, во избежание перемещений и биения корпуса блока во время движения автомобиля. При установке релейного модуля и других дополнительных внешних компонентов системы правила крепления аналогичны.

Рекомендуемые правила по расположению и подключению устанавливаемых компонентов.

Блок системы и компоненты системы должны быть установлены в местах где исключено попадание жидкости и/или скопление конденсата, а также внешний перегрев. Поэтому не допустима установка компонентов системы в непосредственной близости каналов отопления, кондиционирования, а также уплотнителей.

Соединения проводов и их изоляция должны выполняться в соответствии с требованиями автопроизводителя. При укладке проводов необходимо избегать их соприкосновения с острыми элементами и движущимися частями автомобиля. Прокладку проводов через отверстия необходимо осуществлять через специальные резиновые втулки.